

# 索引

# 索引(1)

## 数字・アルファベット

1 ルート・複数ルート探索をする	121~125
3Dの角度を調整する	195、196
3Dビュー	59、60

### AUX/VTR

各部の名称とはたらき	444、445
AUX/VTRモードを終了する	448
AUX/VTRモードを切り替える	449

### AV SOURCE画面のモードボタンについて

### AV MENU画面について

### CD

CDモードを終了する	326
CDを聞く	323、324
CDを取り出す	326、327
MUSIC STOCKERへ録音する	325
各部の名称とはたらき	320、321
再生モードを選択する	328、329
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ 選曲する(トラックを戻す/進める)	327
トラックリストより好きなトラックを選び 再生させる	330
早戻し/早送りをする	328
表示部(再生画面)について	322

### DVD

DVDディスクを取り出す	411
DVDの初期設定について	428~436
DVDプレーヤーについて	402、403
DVDメニューを使う	416、417
DVDモードを終了する	411
VRモードディスク内の映像を アングル(角度)を切り替える	425
音声言語/字幕言語を切り替える	422
各部の名称とはたらき	404、405
コマ戻し/コマ送りをする	415
再生中にキャプチャーを戻す/進める	414
再生を一時停止(静止)する	412
再生を停止する	412
再生を始める	408~411
時間の表示を替える	423
好きなところから再生する(サーチ選択)	420、421
スロー戻し/スロー送りをする	415
タイトルメニューを使う	418、419
早戻し/早送りをする	414
リピート(繰り返し)再生する	424

### ETC

ETCカードを取り出す	274
ETCについて	273
ETCを起動する	274

各機能を設定するには	271、272
管理情報を見る	159
料金所通過の方法	275
履歴を見る	158

### GPS

GPS衛星の電波受信と測位	42
GPS情報を見る	150

### iPod

iPodについて	450、451
iPod ビデオモードで映像を再生させる	468~470
iPodとは	450
iPodモードを終了する	456
iPodを聞く	455
iPodを本機に接続すると	451
iPodを本機に接続するには	451
各部の名称とはたらき	452、453
再生を止める(一時停止)	456
シャッフル再生をする	467
使用上のご注意	450
選曲モードより選択し再生させる	460~465
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ 選曲する(トラックを戻す/進める)	457
対応可能なiPod	450
トラックリストより好きなトラックを選び 再生させる	458
早戻し/早送りをする	459
表示部(再生画面)について	454
リピート(繰り返し)再生をする	466

### MP3/WMA

1 ファイルずつ選曲する	384
MP3/WMAディスクを取り出す	383
MP3/WMAについて	372~377
MP3/WMAモードを終了する	383
MP3/WMAを聞く	381~383
各部の名称とはたらき	378、379
再生モードを選択する	386、387
好きなフォルダを選ぶ	385
トラックリストより好きなトラックを選び 再生させる	388
早戻し/早送りをする	385
表示部(再生画面)について	380、381

### MUSIC STOCKERを使う

MUSIC STOCKERモードを終了する	337
MUSIC STOCKERを使う	332~370
お気に入り管理する	368、369
各部の名称とはたらき	332、333
曲管理(アルバムリストの編集)	355~361
曲管理(トラックリストの編集)	362~367
再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを 設定する	352、353

再生中の曲をお気に入りに登録する	350、351
再生モードを選択する	
(リピート/ランダム/スキャン)	340～347
好きなアルバムを選ぶ	354
選局モードより選択し、再生させる	340～347
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選局する	
(トラックを戻す/進める)	337
トラックリストより好きなトラックを選び	
再生させる	339
早戻し/早送りをする	338
表示部(再生画面)について	334、335

## Photo

各部の名称とはたらき	438、439
画像データを送る/戻す	441
画像データを終了する	440
画像データを見る	440
メディア(SD/USB)を選択する	442
リストより好きな画像データを選ぶ	441、442

## Quick機能

現在地表示時に <b>Quick</b> ボタンを	
タッチした場合	66
地図スクロール時に <b>設定</b> ボタンを	
タッチした場合	67

## Quick MENU機能について 573

## SD

SDカードで地点を探す	113、114
SDカードから地点を登録する	238、239
SDカードからルート探索をする	146、147
SDカード/USBメモリデバイスについて	39、40
SDカードの音楽再生について	546、547
SDカードの取り扱いかた	41
SDカードを入れる/取り出すには	46
SDモードを終了する	553
SDを聞く	551、552
各部の名称とはたらき	548、549
再生モードを選択する	560～562
選曲モードより選択し再生させる	558、559
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する	
(トラックを戻す/進める)	554
トラックリストより好きなトラックを選び	
再生させる	556、557
早戻し/早送りをする	555
表示部(再生画面)について	550

## TV機能を使う

アンテナ電源の設定をする	514
映像を切り替える	501
エラーコードについて	526

音声を切り替える	502
各部の名称とはたらき	477
緊急放送を見る	525
視聴エリアの変更(地方/県域の設定)	486、487
自動切替(ワンセグ・12セグ・切替なし)の	
設定をする	510、511
字幕表示を切り替える	503
受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、	
受信する	515、516
スキャンする	489、490
設定を初期化する	521
選局する	491～494
チャンネル/プリセットリスト初期化する	495、496
チャンネル表示設定	506、507
中継局を探す	488
中継局と系列局サーチ設定をする	513
データサービスの設定をする	512
データ放送を利用する	522～524
TVモードにする	484、485
TVモードを終了する	485
時計表示を切り替える	509
バナー表示の設定	504
番組表を見る	499、500
B-CASカード(ICカード)のテストをする	517、518
プリセットをメモリする	497、498
放送局からの情報を見る	519、520
文字スーパーを切り替える	508
郵便番号設定	505
リレーサービスをみる	526

## USBメモリデバイス/iPodを使う

USBモードを終了する	536
USBメモリデバイス/iPodコード(USB接続用)の	
接続をやめるには	536
USBメモリデバイス/iPodコード(USB接続用)を	
本機に接続するには	535
USBメモリデバイス/iPodを聞く	535
各部の名称とはたらき	532、533
再生モードを選択する	542～544
好きなフォルダを選ぶ	544
選局モードより選択し、再生させる	540、541
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選局する	
(トラックを戻す/進める)	537
トラックリストより好きなトラックを選び	
再生させる	539
早戻し/早送り	538
表示部(再生画面)について	534

※型式(MS309D-A/MS309D-W/MS109-A/MS109-W)によって機能の有無が異なります。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

# 索引(2)

## VICS

FM多重の項目一覧	166
VICS放送局	163
VICS情報有料放送サービス契約約款	592、593
VICSの概要	590、591
一般情報とは	164
一般情報の内容(番組)について	164
一般情報放送局	165
エリア選局	179、180
緊急情報について	188
緊急情報を見るには	173、174
交通情報(VICS情報)とは	161
交通情報(図形情報)を見るには	172
交通情報(文字情報)／一般情報を 見るには	170、171
交通情報／一般情報を表示するには	167
自動選局	175、176
自動選局を止めるには	176
受信する情報(交通情報／一般情報) を選ぶには	168、169
手動選局	177、178
情報の消去について	167
操作画面について	166
表示について	161、162、164
プリセットした放送局に上書きするには	183
プリセットした放送局を呼び出すには	182
放送局をプリセット(保存)するには	181～183
マーカー一覧表	163
ビーコン交通情報を見るには	185
ビーコンの緊急情報／旅行時間情報を 見るには	187、188
ビーコン情報を見るには	184
ビーコンの文字情報／図形情報 (簡易図形)を見るには	186

## ア行

一方通行表示	28
迂回探索	144
映像調整	564～567
エコドライブ情報	77、152～157
オーディオ／テレビ／ラジオの 設定について	33
オプションボタンの設定について	253
音声案内について	79、80
音声案内の音量を調整する	220
合流ガイドを止める	221
VICSガイドを止める	222
音声はそのまま画面を消すには	569

音声はそのままナビゲーション画面を  
消す .....571、572

## カ行

### 各部の名称とはたらき(表示部含む)

AUX/VTR	444、445
CD	320～330
DVD	404、405
iPod	452、453
MUSIC STOCKER	332、333
MP3/WMA	378、379
SD再生	548、549
USB/iPod	532、533
Photo	438、439
TV	447
ナビゲーション	48、49
ラジオ	390、391

キー操作音を止めるには .....276

### 軌跡

記録する	224
記録を止める	224
削除する	224
表示する	224
表示を止める	224

クイックルート .....74、75

経由地 .....129～132

現在地表示 .....58

後席専用モニターについて .....574

高速道路情報 .....202、204

故障かな?と思ったら .....602～618

個人情報の取り扱いについて .....575

こんなメッセージが出たときは .....619～622

## サ行

再生できるディスクについて .....34～37

市街地図(5m/12m/25m)の

収録エリア .....586～589

サイドブラインドモニター .....262～269

自転車マーク .....52、54、55

自転車マークと角度を調整 .....217、218

### 施設情報

施設の名前で地点を探す	90～93
施設のジャンルから地点を探す	94～96
周辺にある施設から地点を探す	100～102
表示できる施設	97～99

シミュレーション .....148

自律航法とマップマッチング	43
縮尺スケール	56、57
仕様	634、635
初期設定一覧	630、631
セキュリティコードを設定	283～287
セキュリティコードを設定する	284、285
盗難多発警告	286、287
接続確認	151

## タ行

探索条件	240～243
自動再探索	240～243
地図	
地図画面の見かた	54、55
地図スクロール	61、62
地図の縮尺レベル	57
地図を動かす	61、62
地図を拡大／縮小する	56
地図画面を表示する	52、53
地図表示(方位)を切り替える	59、60
地図ソフトについて	582～585
地点	
削除する	235、236
地図を呼び出す	233、234
登録	69、70
編集／見る	226～230
(カタカナ／漢字を入力／TEL／マーク／名称／フォルダ／メモ／アラーム音を変更／入力文字訂正)	
マークの表示を止める	199～201

## 地点を探す

SDカードで地点を探す	113、114
緯度と経度で地点を探す	116
削除する	107
施設の名前で地点を探す	90～93
施設のジャンルから地点を探す	94～96
自宅周辺の地図を表示する	82
周辺にある施設から地点を探す	100～102
住所で地点を探す	84～87
地図から地点を探す	83
地名から地点を探す	110、111
電話番号で地点を探す	88、89
登録地で探す	103～105
マップコードで地点を探す	115
目的地履歴の中から地点を探す	106、107
郵便番号で地点を探す	108、109

ディスクの取り扱いかた	38
-------------	----

ディスクを入れる／取り出す	44、45
ディスプレイの角度を調整する	47
データの初期化	281、282
テレビ	
データ管理	
本体の情報を知る	317
パソコンの音楽データをSDカードへ転送するには	307、308
取り付け角度を設定する	288

## ナ行

ナビゲーション画面から他のモードに 変える	290～292
--------------------------	---------

## ハ行

配色を変える	568
場所を登録	
地点を登録	69、70
目的地にする	67、74
バージョン情報	273
パワーアンテナ	279、280
バックビューモニター映像	258～261
表示項目の設定	199～201
(緯度・経度を表示／登録地マーク表示／ 情報バー表示を切り替える)	
フロントサイドビューモニター	270
フォルダ名の編集	237
平面地図画面	59、60
フェード・バランス設定画面に ついて	297、298
別売品	632、633
放送局一覧	628、629
保証／アフターサービス	637

## マ行

右画面表示を設定する	76～78
右画面地図の内容を設定	193、194
メイン画面の設定を変える	191、192
メッセージ表示	619～622
メニュー項目一覧	64、65
メニューの基本操作	68
メニューの配色を変える	568

# 索引(3)

メンテナンス情報の設定 .....	254～257
目的地までのルートを探索 .....	74
目的地(経由地)を変更	
経由地の変更／削除 .....	132
目的地の変更 .....	128

## ヤ 行

用語説明 .....	623～627
------------	---------

## ラ 行

ラジオ .....	390～398
ランドマークの設定 .....	214、215
リージョン番号 .....	35
立体アイコン .....	55
ルート案内ストップ／スタート .....	134
ルートを編集	
現在のルートを表示 .....	135、136
ルート保存 .....	137
登録ルートの呼び出し・削除 .....	138、139
現在のルートを削除 .....	140
ルートの設定	
AV画面中案内設定 .....	211
ETCレーン表示 .....	212、213
JCTビュー .....	26、206
案内標識(方面看板) .....	27、209
音声案内 .....	221、222
交差点拡大表示 .....	207
自動再探索 .....	143
渋滞予測ルート探索 .....	141、142
複数ルート探索 .....	27、125
目的地方位を直線で表示／丸印で表示 .....	54、210
リアル3D交差点 .....	27、208
ルートの色 .....	54、203
レーンガイド .....	27、204







本機は、日産自動車株式会社向けに、三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社が開発・製造しています。

お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社 お客様相談室」へお願いいたします。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

**日産自動車株式会社 お客様相談室**

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

**0120-315-232**

**受付時間：9:00～17:00**

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

**NISSAN**